



## Instructies instellen cv-ketel

Het verlagen van de temperatuur op je cv-ketel is meestal zo gedaan.

Je verlaagt alleen de temperatuur van je verwarmingswater.

**Verlaag niet de temperatuur van je tapwater!** Tapwater is het water dat uit de kraan en douche komt. Dit water moet altijd tot 60 graden of warmer verwarmd worden om legionella-besmetting te voorkomen.

### Instructie Nefit Topline



1. Ga naar het display. Je ziet de huidige temperatuur van het verwarmingswater en de waterdruk. Druk kort op 'menu'.



2. Je zit nu in het eerste scherm van het menu. Druk 1 x op het pijltje naar onder. Je komt in het tweede scherm van het menu.



3. In het scherm staat de maximale cv-temperatuur (hier 70). Die wil je op 50 zetten. Houd de menuknop even ingedrukt, tot de temperatuur gaat knipperen. Stel de temperatuur met de pijltjes in op 50.



4. Druk kort op menu om de nieuwe temperatuur (50) te bewaren. Druk nog een keer kort op menu om terug te keren naar het normale display. Je bent nu klaar.