



## Instructies instellen cv-ketel

Het verlagen van de temperatuur op je cv-ketel is meestal zo gedaan. Maar soms is het even zoeken hoe je het precies moet doen.

Je verlaagt alleen de temperatuur van je verwarmingswater.

**Verlaag niet de temperatuur van je tapwater!** Tapwater is het water dat uit de kraan en douche komt. Dit water moet altijd tot 60 graden of warmer verwarmd worden om legionella-besmetting te voorkomen.

### Instructie Vaillant ecoTEC plus



1. Druk op de knop voor verwarmingswater.



2. Stel de temperatuur in op 50 graden met de - knop.



3. Bevestig met 'OK'.



4. Druk op 'vorige'.